



שינוי שעה/תאריך

1. לחץ לחיצה ארוכה על כפתור M/OK לכניסה לתפריט הראשי

2. מערכת



3. שעה/ תאריך



4. עדכן את השעה הרצויה (H- שעות / M- דקות / S- שניות) למחיקה לחץ על כפתור החץ השמאלי במקלדת

5. לחץ M/OK לשמירה וESC ליציאה

בהצלחה !